

FSM 追加補足説明

• フットキャップとプラグキャップ

- スタンド最下部前側に追加できるフットキャップ”L”は、床面が絨毯等で柔らかい場合に必要に応じてお使いください。
- ”L”の袋には直径8ミリ程度円筒状のプラスチックパーツ（プラグキャップ）が同梱されています。
- これは正面スタンドに向かって左側（ケーブル類の配線されているパイプ部分）の最下部の穴に差し込んで使っていただくものです。

（追加で配線が必要な場合にこのプラグキャップがありますと、ケーブルが配線しづらくなりますので、事前には差し込んでおらず、後から挿入できる仕様となっています）

- プラグキャップが入りにくい場合には、ハンマー等で軽く叩いていただければ入ります。

• ワイヤークーブル

- スチールのワイヤークーブルが既にパイプに配線された状態で同梱されていますが、これは追加のケーブルを配線する場合に使用するものです。これに追加のケーブルを固定して引っ張れば簡単に追加の配線が可能です。

• 背面の長尺縦型ボルト

- テレビ背面に縦方向に差し込む混む長尺ボルト2本”D”につきましては地震等の際にテレビの前後方向のぐらつきを防止するものです。通常荷重はかかりませんので、軽く閉めておいていただければ十分です。

